

## Οδηγίες τοποθέτησης σετ ρουλεμάν τροχού FAG 713 6100 20

**Κατασκευαστής:** Audi, Seat, VW

**Μοντέλα:**

**Audi:** A3, TT

**Seat:** Leon, Toledo II, Octavia,

**VW:** Bora, Golf IV, New Beetle

**Κωδ.FAG:** 713 6100 20 (KIT)



Εικόνα 1: 713 6100 20 – σετ ρουλεμάν τροχού FAG

Κατά την αντικατάσταση του ρουλεμάν τροχού για τις παραπάνω εφαρμογές, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή σύσφιξη του δωδεκάγωνου παξιμαδιού.

Διαδικασία τοποθέτησης σετ 713 6100 20 για οχήματα με δωδεκάγωνο παξιμάδι:

Απομακρύνετε τα πιθανά υπολείμματα της βαφής ή τις σκουριές από το σπείρωμα ή/και την οδόντωση της εξωτερικής άρθρωσης.

Επαλείψτε με λάδι πριν την τοποθέτηση του άξονα της μετάδοσης κίνησης:

- την οδόντωση της εξωτερικής άρθρωσης,
- το σπείρωμα της εξωτερικής άρθρωσης,
- την οδόντωση του μουαγιέ,
- την επιφάνεια επαφής και το σπείρωμα του δωδεκάγωνου παξιμαδιού
- Σφίξτε το δωδεκάγωνο παξιμάδι με 200 Nm και ξεβιδώστε το κατά μισή περιστροφή
- Περιστρέψτε το μουαγιέ κατά 180°
- Στη συνέχεια περιστρέψτε το ξανά με 50 Nm + 60°

Περιεχόμενο του σετ ρουλεμάν τροχού 713 6100 20:

- 1 x ρουλεμάν
- 1 x δωδεκάγωνο παξιμάδι
- 1 x δακτύλιος ασφάλισης
- 1 x παξιμάδι
- 1 x παξιμάδι
- 1 x παξιμάδι
- 1 x αλοιφή συναρμολόγησης



Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Κατάλληλα ανταλλακτικά θα βρείτε στον ηλεκτρονικό μας κατάλογο, διεύθυνση [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com), ή στο RepXpert, στο [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Έκδοση 11.2009

**FAG 0012**

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG