



# FAG

## SERVICE INFO – FAG 0012



# Pyörän laakerisarjan 713 6100 20 asennusohje

Ajoneuvo- valmistajat:	Audi, Seat, VW
Mallit:	
Audi:	A3, TT
Seat:	Leon, Toledo II, Octavia,
VW:	Bora, Golf IV, New Beetle
Tuote Nrot:	713 6100 20 (KIT)

Vaihdettaessa edellä esitettyä pyöränlaakeria, on muistettava oikea menettely 12-kulmaisesta mutterista kiristettäessä.

Kit 713 6100 20 asennusmenettely 12-kulmaisella mutterilla varustettuja ajoneuvoja varten:

Poista mahdolliset maalin ja ruosteen jäämät ulkonivelen kierteestä ja urista.

Ennen nivelvetoakselin asettamista paikalleen voi-tele öljyllä:

- ulkonivelen uritus
- ulkonivelen kierre
- pyörän navan uritus
- 12-kulmaisen mutterin kosketuspinta ja kierre
- kiristä 12-kulmainen mutteri 200 Nm momentilla ja löysää sitten puoli kierrosta
- Käännä pyörän napaa 180°
- kiristä sitten lisää vielä kerran 50 Nm+60° momentilla

You can add phrase: "Viittaukset alkuperäisnumeroihin ovat viitteellisiä."



Kuva 1: 713 6100 20 – FAG pyörän laakerisarja

### Pyörän laakerisarjan 713 6100 20 sisältö:

- 1 x pyörän laakeri
- 1 x 12-kulmainen mutteri
- 1 x lukitusrenas
- 1 x mutteri
- 1 x mutteri
- 1 x mutteri
- 1 x asennuspasta

■ Huomioi autonvalmistajan ohjeet!

Pyöränlaakerin ympäristössä tehtävät toimenpiteet (jarrujärjestelmä, yhdystangot, pyörät) suoritetaan auton valmistajan ohjeiden mukaan!

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista löytyy on-line luettelostamme [www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) sekä RepXpert [www.repxpert.com](http://www.repxpert.com)

**Schaeffler Automotive Aftermarket**  
c/o Schaeffler Finland Oy  
puhelin: 0207 366204  
info.fi@schaeffler.com

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET



FAG 0012