

SERVICE-INFO



Monteringsvejledning for INA KIT tandremssæt 530 0140 10 og 530 0495 10

Bilernes producenter:

Ford, Mazda, Volvo

Modeller:

Ford: Courier, C-Max, Fiesta IV, Fiesta V, Fiesta VI, Focus, Focus II, Fusion, Mondeo IV, Puma

Mazda: 2, 121 III

Volvo: C30, S40 II, V50

Motorer:

1.25, 1.25 16V,
1.4, 1.4 16V,
1.6, 1.6 Ti, 1.6 16V

Best. nr.:

530 0140 10 (KIT)
530 0495 10 (KIT)



Figur 1: 530 0495 10 –INA-KIT Gearmekanisesæt med en tandrem og fastgøringsskruer

Ved udskiftning af tandremmen i de ovennævnte køretøjer skal man udskifte fastgøringsskruen på krumtapakslens remskive. Det er en elastisk forbindelsesskrue som kun kan anvendes en gang.

Schaeffler Automotive Aftermarket tilbyder et tandremssæt (KIT), som ved siden af remmen, strammerullen og sedlen „tandremmens udskiftning“ også indeholder de pågældende fastgøringsskruer.

Indhold af gearsættet – KIT 530 0140 10:

1 x strammings remskive 531 0586 10
1 x Taktkæde 536 0196 10
1 x Skrue til KH* / M12 x 29
1 x Skrue til KH* / M12 x 44.5
2 x Skrue til KH* / M10 x 35
1 x Seddel ”Remmens udskiftning”

Bemærk:

Elastiske forbindelsesskruer kan pga. deres egenskaber i de fleste tilfælde kun bruges en gang. Som erfaringerne har vist, vil disse skruer rives i stykker i løbet af stramning, når de anvendes gentagne gange.

Indhold af gearsættet – KIT 530 0495 10:

1 x strammings remskive 531 0813 10
1 x Taktkæde 536 0196 10
1 x Skrue til KH* / M12 x 29
1 x Skrue til KH* / M12 x 44.5
1 Skrue til strammerulle/M8 x 46
1 x Seddel ”Remmens udskiftning”



Fastgøringsskruer skal altid spændes med vridningsmomentet foreskrevet af køretøjfabrikanten!

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på www.Schaeffler-Aftermarket.com eller RepXpert på www.RepXpert.com.

Status af 06.2009
INA 0032

Tekniske ændringer forbeholdes
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket

*
KRA=krumtapaksel
KNA=knastaksel

