



SERVICE INFO



輸送固定具付き DMF の組立説明書

ディテントピンの取り外し不可

メーカー： ヒュンダイ
三菱
日産
ルノー
ボルボ

部品番号： 415 0142 10
415 0202 10
415 0204 10
415 0224 10
415 0261 10
415 0270 10
415 0383 10
415 0390 10
415 0399 10
415 0400 10
415 0413 10
415 0418 10
415 0419 10
415 0420 10
415 0429 10
415 0452 10
415 0480 10



画像 1：エンジンが初めて作動すると、DMF 内の輸送固定具が剪断されます。

上記の DMF には、DMF の取り付け時に一次マスと二次マスが絡まり合うのを防ぐディテントピン（画像 1）で構成された輸送固定具が取り付けられています。

この固定具を手で取り外さないでください。取り外した場合、部品がコントロールされない状態で DMF 内に落下する可能性があります。

初めてエンジンが作動すると、ディテントピンが所定の破壊点で自然に剪断されます。プラスチック製固定具の部品は、フライホイール内に安全にとどまっています。

自動車メーカーの仕様を順守してください！