

Położenie montażowe łożyska wahacza poprzecznego - JBU602

Gumowe ograniczniki (żółte strzałki) muszą być skierowane, jak pokazano poniżej, w kierunku środka pojazdu.

