



## K 1254-2x

Nissan Navara



(EN) Filter is placed inside the car

(PL) Filtr znajduje się we wnętrzu samochodu

(DE) Der Filter befindet sich im Inneren des Fahrzeuges

(RU) Фильтр находится внутри автомобиля

(FR) Le filtre se trouve à l'intérieur du véhicule



(EN) Filter is located behind the glove compartment

(PL) Filtr znajduje się za schowkiem

(DE) Der Filter befindet sich hinter dem Handschuhfach

(RU) Фильтр находится за ящиком

(FR) Le filtre se trouve derrière la boîte à gants




(EN) Location of the filter is shown in the picture

(PL) Filtr znajduje się w miejscu pokazanym na zdjęciu

(DE) Der Einbauort des Filters ist auf dem Bild dargestellt

(RU) Фильтр находится в месте, изображенном на рисунке

(FR) Le filtre se trouve dans l'endroit présenté sur la photo



(EN) Disconnect the electric circuit. Open the filter chamber

(PL) Rozłączyć układ elektryczny. Otworzyć komorę filtra


(DE) Das elektrische System abschalten. Den Filterteil öffnen

(RU) Выключить электросистему. Открыть камеру фильтра

(FR) Déconnecter le système électrique. Ouvrir le compartiment du filtre

⌚ 0:30 ⚡ PH-2 ⚡ 10

# K 1254-2x



**(EN)** Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

**(PL)** Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

**(DE)** Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen

**(RU)** Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

**(FR)** Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse